Albrecht®
Kommunikationstechnik aus Norddeutschland

Scanner-Netzgerät

Bedienungsanleitung und Benutzerinformation

Dieses Netzgerät ist vorgesehen zum Betreiben der Albrecht Handscanner **AE 50H, AE 70H, AE 80H, AE 90H** u.a. am 230V Stromnetz. Es kann auch zum Laden von Akkus (im Scanner) benutzt werden.

Zum Betreiben Ihres Handscanners stecken Sie den kleinen Hohlstecker in die **"PWR"**-Buchse Ihres Handscanners.

Falls Sie in Ihren Scanner Akkus eingelegt haben, können diese im Gerät aufgeladen werden. In diesem Fall müssen Sie den Hohlstecker in die **"CHG"**-Buchse des Scanners stecken.
Der Ladestrom beträgt ca. 50 bis 80mA, abhängig vom Ladezustand der Akkus.
Angaben zur Ladezeit entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Scanners und/oder dem Datenblatt des Akkuherstellers.
Achtung! Wenn Sie Ihren Scanner mit normalen, nichtwiederaufladbaren Batterien, z.B. Alkaline, betreiben, darf der Hohlstecker auf keinen Fall in die "CHG"-Buchse gesteckt werden, denn solche Batterien dürfen auf keinen Fall geladen werden - es besteht Explosionsgefahr!

Warnhinweise:
Als Ladegerät sollte dieses Netzgerät nur für aufladbare Nickel-Cadmium-Akkus verwendet werden. Die Ladezeit richtet sich nach der (auf den einzelnen Zellen aufgedruckten) Kapazität. Bitte lassen Sie das Ladegerät nicht länger angeschlossen, als unbedingt notwendig, da sonst die Gefahr von Über-laden besteht. Dies gilt besonders für Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Akkus. Die neuartigen Alkali-Mangan-Akkus dürfen nur mit speziellen Ladegeräten der betreffenden Hersteller aufgeladen werden. Für diese Akkus ist dieses Netzteil nicht geeignet!

Tip!
Wenn Sie Ihren Scanner immer nur kurze Zeit über aufladbare Akkus betreiben, sollten Sie Ihren Scanner ab und zu bis zur Entleerung der Akkus benutzen und anschließend die Akkus wieder vollständig aufladen. Dadurch wird der sog. „Memoryeffekt“ vermieden, bei dem ein ständig nur teilweise entleerter Akku mit jeder neuen Ladung an Kapazität verliert.

Bitte versuchen Sie niemals, „normale (d.h. nicht wiederaufladbare) Batterien zu laden. Solche Batterien können bei Ladeversuchen einen gefährlichen Innendruck aufbauen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr! Beachten Sie die Warnhinweise auf den Batterien!

Dieses Gerät entspricht dern EG-Richtlinien 89/336/EWG (EMV) und 73/23/EWG (LVD), erfüllt die europäischen Normen EN 50081-1, EN 50082-1 und EN 60950 und ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Die Anforderungen der o.a. Richtlinie werden eingehalten, sofern das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung benutzt wird. Das angeschlossene Kabel ist nicht abnehmbar und es darf nicht verlängert werden. Das Netzteil darf nur in geschlossenen Räumen benutzt werden. Bei Öffnen des Gehäuses besteht Elektroschock-Gefahr! Die Firma Albrecht Electronic übernimmt keine Haftung für Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstanden sind. © Albrecht Electronic GmbH